



# LIQUIVAP (조수기 스케일 생성 방지제)

## 조수기의 스케일 부착방지를 위한 중성 액체 제품

- 식수로 사용되는 조수기에도 안전하다.
- 최적의 증발효과를 유지할 수 있다.
- 증발기에 Foaming 및 Carry Over를 감소시킨다.
- 인산염이 함유되어 있지 않다.

## 적용

LIQUIVAP은 고 저압 증발기의 "foaming" , "Carry Over" 및 스케일 형성 방지에 사용된다.

## 사용법

LIQUIVAP은 청수로 희석하여 계속적으로 계통 내에 투여되어져야 하며, 투여비는 조수기에서 1일 생산되는 증류수 ton당 30ml를 투입한다.

예)하루 조수량이 30ton일 경우 LIQUIVAP 0.9L/DAY 투여

조수기 운전상태 및 성능에 따라 투여량은 조정되어 질 수 있으며 조수기 해수공급라인 입구를 동해 투여됨.

NOTE : 조수기 증발관 내 부착된 스케일을 제거하기 위해 "SAFE DESCALER"를 추천한다.

## 성상

색상	: 노란 액상
비중	: 1.15 at 20°C
pH(1%용액)	: 7.8
인화점	: 없음
부식성 관계	: 모든 금속에 안전

## Health Safety and Environment (HSE)

Uniservice Unisafe Srl 제품 사용 전, 안전 데이터 시트를 확인하고, 해당 국가의 HSE 규정을 준수해 사용할 것을 권장합니다. 방법 설명서와 위험 평가 등 안전 지침도 준수해야 합니다.

## Important Notice

제공된 설명, 데이터 및 정보는 참고용이며, 사용자는 제품의 적합성을 직접 확인해야 합니다. 회사는 이에 대한 보증이나 책임을 지지 않으며, 모든 정보는 사용자의 책임 하에 사용됩니다.

This information is not to be taken as a warranty or representation for which we assume legal responsibility nor as permission, inducement or recommendation to practice any patented invention without a license. The information is offered solely for your consideration, investigation and verification.

JEWON CORPORATION ( UNISERVICE KOREA )

TEL : +82-51-261-7638 FAX : +82-51-261-7628

e-mail : inbox @ jewankor.com