

SEPARATOR CLEANER (유 청정기 디스크 세척제)

F.O 및 L.O 청정기의 카본 및 바니쉬 제거를 위한 특수 세척제

- 소제시간 단축
- 저렴한 가격
- 쉽게 희석됨
- 사용이 쉽고 안전함.
- 디스크에 쌓인 퇴적물을 손쉽게 녹이면서 디스크에는 전혀 손상을 주지 않음.

적용

- FO 및 LO와 청정기에 동일하게 사용함.
- 스텐레스 스틸 디스크에 안전하게 사용되도록 고안됨.

사용법

디스크는 본제품의 희석용액에 담구어져야 함.
퇴적물의 양에 따라 본제품의 희석비율은 1 (약품) : 4-8 (물)로 희석하여 사용한다.
희석용액의 용기는 플라스틱 혹은 금속용기 중 어떤 것이라도 사용할 수 있다.
(아연 및 아연도금 용기 제외)
이때 용액의 온도는 50-60°C까지 가열시킬 수 있고
(가열시 소제시간 단축) 소제 대상품에서 Bronze, Brass 제품은 부식이 일어나므로 제외시킨다.
청정기의 Support Column 에서 디스크만 빼어내서 소제하고 소제 완료 후 충분히 청수로 씻어낸다.

성상

형상 : 무색
비중 : 1.3 at 20°C
pH : 1.9

Health Safety and Environment (HSE)

Uniservice Unisafe Srl 제품 사용 전, 안전 데이터 시트를 확인하고, 해당 국가의 HSE 규정을 준수해 사용할 것을 권장합니다. 방법 설명서와 위험 평가 등 안전 지침도 준수해야 합니다.

Important Notice

제공된 설명, 데이터 및 정보는 참고용이며, 사용자는 제품의 적합성을 직접 확인해야 합니다. 회사는 이에 대한 보증이나 책임을 지지 않으며, 모든 정보는 사용자의 책임 하에 사용됩니다.